

この説明書はネコアシダンパーシステム(ブリート)を装着する際の、フロントフォークの油面調整方法をご案内するものです。

## 作業の前に

装着する車両のフォークオイルの交換、調整手順を事前にご確認ください。  
また標準のオイル規定量、オイルレベルの数値をマニュアル等で事前にご確認ください。

## 準備



## 作業手順

- 1** 標準の規定量のフォークオイルをフロントフォークに注入し、インナーチューブを2～3回静かにストロークさせ混入エアを抜きます。フロントフォークを一杯に縮めた状態で規定のオイルレベルになるようオイル量を調整します。
- 2** タコ糸を結びつけたブリートをフォークオイルの中に沈めます。
- 3** ブリートを沈めた状態で、規定のオイルレベルに再調整します。
- 4** ブリートを抜き取ります。この状態がブリートを装着した際の新たなオイルレベルとなります。このオイルレベルを測定、ご記録ください。
- 5** 同じく反対側のフロントフォークの油面も、新しいオイルレベルに調整します。

### フォークオイル量を調整

